

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-48 Б

TYPE: **RD-1110E**

NEC



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

NEC телевизор 21C08RNZ/SNZ
NEC телевизор 21C09TNZ
NEC телевизор 21T543R
NEC телевизор CT-1417
NEC телевизор CT-142
NEC телевизор CT-1433SK
NEC телевизор CT-1450
NEC телевизор CT-14ES
NEC телевизор CT-2022SK
NEC телевизор CT-2050ATM
NEC телевизор CT-2051MH
NEC телевизор CT-20AV
NEC телевизор CT-2120X
NEC телевизор CT-2121SGX
NEC телевизор CT-21AV
NEC телевизор CT-21RD
NEC телевизор CT-25SB,K
NEC телевизор CT-2691
NEC телевизор CT-26C08RNZ
NEC телевизор CT-2880
NEC телевизор CT-2890
NEC телевизор CT-5190
NEC телевизор CT-6861S
NEC телевизор FS-21RN
NEC телевизор FS-5180
NEC телевизор FS-5325
NEC телевизор FS-6320
NEC телевизор FS-6821
NEC телевизор FS-6850
NEC телевизор FS-8010S
NEC телевизор RD2691T
NEC телевизор SS-14DS