

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-19 Д**

TYPE: **RC-FX41**

**СОКОЛ**  
*всегда на высоте*



### Описание:

Пульт RC-FX41 подходит к следующей аппаратуре:

SOKOL телевизор 37ТЦ7261  
SOKOL телевизор 37ТЦ7261Т  
SOKOL телевизор 37ТЦ7262  
SOKOL телевизор 51ТЦ7260  
SOKOL телевизор 51ТЦ7262  
SOKOL телевизор 54ТЦ7162